

devoLO

Ключ-висулка превключвател за домашен контрол



първи стъпки

Благодарим ви, че се доверихте на този devolo продукт.

Внимателно прочетете всички инструкции, преди да настроите уреда, и съхранявайте инструкциите за по-нататъшни справки.

Икони



Много важна забележка. Неспазването на тази забележка може да причини повреди.



Важна забележка, която трябва да бъде спазвана.



Основна информация и полезни съвети за конфигуриране на вашия уред.

Предназначение

Използвайте Ключа-висулка превключвател за домашен контрол, според описаното в тези инструкции и в онлайн помощта на Home Control, за да предотвратите възникването на щети и телесни наранявания.



Освен в случаите на подмяната на батериите от време-навреме, Ключът-висулка превключвател за домашен контрол не се нуждае от никаква поддръжка. Уредът не съдържа части, които да подлежат на поддръжка от потребителя!

СЕ съответствие



Когато се използва по предназначение, продуктът е в съответствие с основните изисквания на директивите 2014/53/ЕС, 2014/35/ЕС и останалите съществени постановления на Закона за радио- и телекомуникационно терминално оборудване (FTEG) и е предназначено за употреба в ЕС, Швейцария и Норвегия. Включена е разпечатка на СЕ декларацията.

devolo Домашен контрол

Домашният контрол (също така известен като „домашно автоматизиране“) се отнася до специфичен контрол на домакинските уреди, използвани на закрито с електрическо задвижване. Системата за домашен контрол на devolo използва Z-Wave™ безжичния стандарт.

За системата за домашен контрол е необходим Z-Wave™-съвместим блок за управление, като например Централния блок за домашен контрол на devolo. Използвайте неговия портал за домашен контрол, за да координирате Ключа-висулка превключвател за домашен контрол и всички останали уреди за домашен контрол. Можете да осъществите достъп до централния блок за домашен контрол посредством **my devolo приложението** и на www.mydevolo.com в браузър.

Осъществяване на достъп до Централния блок за домашен контрол посредством my devolo приложението (за смартфон/таблет)

Отворете my devolo приложението Домашен контрол и изберете своя Централен блок за домашен контрол.

Осъществяване на достъп до Централния блок за домашен контрол посредством веб браузър (компютър/лаптоп)

На адрес www.mydevolo.com Домашен контрол изберете своя Централен блок за домашен контрол.

- *За повече информация относно управлението и конфигурирането на всички devolo уреди за Домашен контрол, както за примери на приложенията, моля, направете справка с онлайн помощта за домашен контрол.*



***Дръжте ключа-висулка превключвател за домашен контрол далеч от деца!
Ключът-висулка превключвател за домашен контрол не е играчка.***

Ключът-висулка превключвател за домашен контрол

Можете да използвате ключа-висулка превключвател за домашен контрол, за да контролирате по удобен начин вашите уреди за Домашен контрол при едно докосване на бутон.



Когато не използвате ключа-висулка превключвател за домашен контрол, затворете клавишния панел, за да предотвратите случайното натискане на клавишите. За да направите това, плъзнете предпазителя за клавишния панел над клавишите.

За да предотвратите неуспешното мрежово търсене, не бива да натискате ключа-висулка превключвател, освен ако не се намирате в обхвата на своя централен блок (в своята домашна мрежа). Това ще доведе до излишното използване на вашата батерия и съществено ще съкрати полезното време.

Батерии



Винаги дръжте батериите далеч от открит пламък и високи температури. Избягвайте пряката слънчева светлина и излъчваната топлина!

Винаги изваждайте всички батерии от уредите, задвижвани от батерии, които се съхраняват, а не се използват. Старите батерии може да протекат и повредят уреда!

Не бива да използвате акумулаторни батерии!

- Ключът-висулка превключвател за домашен контрол се нуждае от предлагана на пазара CR2032 батерия (батерия-копче). За информация относно подмяната на батерията, моля, направете справка с онлайн помощта за Домашен контрол.***

Регистриране на Ключа-висулка превключвател за домашен контрол в блока за управление (например, devolo централен блок за домашен контрол)

Когато използвате **Централния блок за домашен контрол на devolo**, следвайте описанието, дадено в раздела **devolo Домашен контрол** на страница 3, за да се свържете със своя **Централен блок за домашен контрол** и изберете **Уреди Добавяне на уред (символът „плюс“)** **devolo Ключ-висулка Превключвател за домашен контрол**. Следвайте инструкциите, дадени в Портала за домашен контрол за логване в своя **Централен блок за домашен контрол**.

- Отсега нататък, можете да поемете електронното управление с използване на Портала за домашен контрол на Централния блок за домашен контрол. За повече информация относно управлението и конфигурирането на всички devolo устройства за домашен контрол, както и за примери на приложенията, моля, направете справка с онлайн помощта за домашен контрол.***

Обслужване и гаранция

Гаранция: 3 години

Ако вашият devolo уред е дефектен при първоначалната инсталация или през гаранционния му период, моля, свържете се с търговеца, който ви е продал продукта. Търговецът ще се погрижи за отремонтирането на вашия уред или гаранционната ви претенция. За да получите пълните гаранционни срокове и условия, моля, посетете нашия уебсайт на адрес www.devolo.com/warranty.

Великобритания	+44 203 0241 838 *	support@devolo.co.uk
Португалия	+351 707 200 896 *	support@devolo.pt
Испания	+34 902 887 682 *	support@devolo.es
Швеция	+46 771 400 480 *	support@devolo.se
Други страни	+49 241 70 525 18 *	support@devolo.com

* Подробна информация за действителните разходи за телефонните обаждания можете да откриете на уебсайта на devolo.

Изхвърляне

Нито Ключа-висулка превключвателят за Домашен контрол, нито батериите може да бъдат изхвърляни заедно с домакинските отпадъци. Вместо това, можете да ги върнете напълно безплатно в общинския сборен пункт или на търговеца на дребно (например, супермаркет, специализиран магазин).

devolo

devolo AG

Шарлотенбургер Алее 60

52068 Аахен - Германия

www.devolo.com

44471/0516